


5.8 Seřízení vůle v drážce



Seřídte vůli v drážce dle normy DIN 18251-3:
 $3,5 \text{ mm} \pm 1,5 \text{ mm}$



5.9 Seřízení rámových dílů


5.9.1 Nastavení Q seřízení

(Rámové díly, resp. uzávěrací lišta nejsou součástí dodávky)




V případě těžkého chodu ovládání cylindrickou vložkou se musí AT kus (střelka hlavního zámku) přestavit ve směru těsnění rámu a Q seřízení se musí přestavit v opačném směru, viz také „Stranové seřízení horní části AT kusu“ na straně 33.


Uvolnění aretačního šroubu



Stranové seřízení zadního zakrytí v každém směru 2,5 mm



Utažení aretačního šroubu



5.9.2 Nastavení AT kusu



V případě těžkého chodu ovládání cylindrickou vložkou se musí AT kus [1] (střelka hlavního zámku) přestavit ve směru těsnění rámu a Q seřízení se musí přestavit v opačném směru.




Použití denní západky KfV, např. 115A/B, nebo E-otvírače bez proudu je přípustné pouze v kombinaci s vícebodovým uzávěrem **AS 3600 TA!**


Denní funkce denní západky smí být aktivována pouze tehdy, když je aktivována denní funkce na vícebodovém uzávěru. Pouze pak se uzamykací elementy přidavných schránek nacházejí v poloze odemknutí.

V případě aktivované denní funkce denní západky a deaktivované denní funkce vícebodového uzávěru AS 3600 TA by uzamykací elementy přidavných schránek zachycovaly příčné síly dveří. To může vést k předčasnému opotřebení a selhání funkce.


Uvolnění aretačního šroubu



Stranové seřízení horní části AT kusu



Přišroubování aretačního šroubu





5.10 Přepravní pojistka



K přepravě smontovaných dveří používejte vždy přepravní pojistky. Tyto pojistky jsou součástí dodávky každého vícebodového uzávěru AS 3600 a zabraňují vysunutí střelkových čepů a otočných háků.



Kromě toho se doporučuje pro přepravu podložit dveřní křídlo.



Odstranění přepravních pojistek

- ▶ Nasadíte do otvoru přepravní pojistky plochý šroubovák a přepravní pojistku vyjměte.